

OC 0662

VENTOUSE A POMPE PL Ø254mm CAPACITE 140kg

PUMP SUCTION CUP HGV Ø254mm CAPACITY 140kg





DESCRIPTION

A utiliser pour soulever un pare-brise ou tout autre matériel lisse (type verre, marbre, etc...). Ventouse manuelle pour soulever et porter des charges. Une pompe puissante qui maintient un niveau d'aspiration constant. A utiliser sur des surfaces propres, lisses et non poreuses. Des moisissures ou des pollutions réduisent la capacité de levage de la ventouse.

- Pompe à dépression
- Ventouse Ø250mm

Ventouse puissante multi-fonction :

- Outil de manutention pour tôle
- Outil de manutention double ventouse pour tôle
- Outil de sertissage
- Outil de manutention 3 ventouses
- Outil de manutention 4 ventouses pour tôle
- Pompe à main, aspiration sous vide

SECURITE

Les ventouses sont des outils manuels qui ne doivent pas être utilisés, reliées à des grues ou tout autre appareil de montage. Avant chaque utilisation, s'assurer que la ventouse soit bien lisse, mouillée et dépourvue de toute fissure. Nettoyer les surfaces de succion régulièrement avec de l'alcool ou tout autre produit qui ne soit pas agressif. S'assurer que la surface / l'objet à lever soit constitué d'un matériau non poreux. Par ailleurs, la surface doit être nettoyée, sèche et dépourvue de tache d'huile ou de graisse. Sur toute surface rugueuse ou poreuse, la tenue peut être moins efficace. Ne pas utiliser d'objet coupant pour décoller la ventouse car cela pourrait endommager la surface de succion.

N'utiliser la ventouse que si vous en avez l'expérience ou sous le contrôle de quelqu'un expérimenté dans le maniement de cet outil. Toujours tester le fonctionnement de la ventouse avant son utilisation. Examiner d'éventuelles bosses ou fissures. Examiner l'excès de vernis, de coupure ou de rugosité. La ventouse doit seulement être utilisée pour soulever, transporter ou porter des objets sur une courte période de temps. Toutefois, dans le cas d'une utilisation prolongée, vérifier régulièrement que la succion assure une ferme adhésion. Si la prise ne semble pas suffisante, réappliquer la ventouse. La ventouse est un outil à main et ne doit pas être utilisée avec une grue, un élévateur ou autre. Ranger la ventouse inutilisée à plat, en position de repos.

Avant toute utilisation, toujours vérifier l'état des ventouses et leur capacité de succion, car un usage excessif, un entretien ou un entreposage déficients, peuvent entraîner une perte d'élasticité et donc d'efficacité. Les blocs en caoutchouc endommagés ou présentant un niveau de succion insuffisant doivent être remplacés. Ne jamais utiliser les ventouses avec des blocs en caoutchouc endommagés ou présentant un niveau de succion insuffisant.





Ne pas excéder la capacité d'accroche de la ventouse. L'utiliser dans une pièce tempérée (20°C). Une température basse, l'humidité et la pollution, un mauvais traitement, ou encore une utilisation sur d'autres matériaux que des vitres plates (comme des vitres structurées, des plastiques, des pierres, du métal, etc.) peut réduire considérablement la capacité d'accroche.

Ne pas placer les blocs sur des surfaces qui pourraient endommager les bords étanches. Éviter un environnement qui pourrait faire glisser les ventouses ou les décrocher prématurément tel que : des produits polluants, des coupures ou des griffures sur la face et la surface des coupes. Ne laisser aucun élément venir interférer sur le mouvement libre de la ventouse lorsqu'elle est attachée.

Ne pas toucher les leviers de libération lors de la levée.

Ne pas utiliser de solvants, essence ou autres produits chimiques agressifs pour nettoyer les caoutchoucs.

UTILISATION

Fixation

- Poser la pompe à main sur la surface de montage jusqu'à apercevoir une ligne rouge. Elle devrait apparaître lorsque la charge est levée. **Attention** : Tester la ventouse pour éviter les tâches ou la déformation de la surface avec des couleurs claires ou les revêtements souples.
- Pomper la ventouse jusqu'à ce qu'elle accroche complètement. Quand la ligne rouge est cachée, l'aspiration est suffisante pour le levage.

Libération

- Poser la charge sur un support sécurisé.
- Tirer sur les languettes de libération, appuyer sur la valve qui sert de levier jusqu'à totale séparation.





DESCRIPTION

Use to transport windscreen, windows and other smooth surfaces. Manual suction cup to lift and transport weights. A pump maintains a constant vacuum level. To be used on clean, smooth and not porous surfaces. Dust or rust reduces the strength of the grip.

- Vacuum pump
- Suction cup Ø250mm

Multifunction powerful suction cup:

- Tool of handling for sheet steel
- Tool of handling double suction cup for sheet steel
- Tool of crimping
- Tool of handling 3 suction cups
- Tool of handling 4 suction cups for sheet steel
- Hand pump, vacuum aspiration

SECURITY

Suction cups are hand tools and should not be attached under any circumstances on cranes or any lifting device. Before each use, make sure that the suction pad is smooth, clean, wet, and without scratching. Clean the suction pads regularly using alcohol or any other non aggressive product. Be sure that the surface of the object which must be raised is not porous. Furthermore, the surface has to be clean, dry and without oil or grease. On porous or rocky surfaces, the suction capacity decreases considerably. Never use cutting objects to remove the suction pad from the surface; you may damage it.

Only use suction cup if you have some experience or use it under the supervision of an experienced person. Always test the correct function of the product before to use it. Examine handles by verifying that there are no notches. Verify the rubber caps that it is well polished and not cut.

The suction cup should be only used to lift and carry objects for a short period. However, for long distances of transport, regularly check the grip. If the suction cup does not grip enough, make the vacuum again.

The suction cup is a tool that should only be used with hand and should not be mounted on cranes or any other lifting device. When you do not use the suction cup, please put it on a flat surface.

Before use, check the rubber and the suction cup capacity because repeated use can reduce the ability of pressure. If the rubber part present any defect, change it. Never use the suction cup if the rubber part is damaged.

Do not use the suction cup to carry too heavy weight. Use the suction cup in a tempered room (20 ° C): temperature too cold, humidity, minor cuts and pollution can reduce the lifting capacity. A use on other surfaces than flat surfaces (plastic, metal, stone etc ...) will significantly reduce the blocking capacity.





Do not place suction cup on surfaces which could damage its rubber joint. Avoid conditions which can lead the suction cup to slide, be cut or scratched it such as granular surfaces.

Do not put anything between the suction cup and the product to lift.

Do not touch the suction release tab when you are lifting an object.

Always keep the rubber clean from greases or oil. Clean regularly suction cups with some alcohol or other non aggressive cleaning agent. Do not expose suction cups to the sun during a too long period to protect their elasticity.

USE

Fixing

Put the hand pump on the mounting surface until you see a red line. It should appear when you lift the load.

Attention: test the suction cup first to avoid stain or the distortion of the surface with clear colors or flexible coatings. Pump the suction cup until it completely hooks. When the red line is hidden, the suction is sufficient for the lifting.

Liberation

- Put the load on a secure stand.
- Pull of one of the levers until the separation is fully achieved.



NOTES



NOTES





CLAS EQUIPEMENTS

ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22

Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OC 0662

VENTOUSE A POMPE PL Ø254mm CAPACITE 140kg

PUMP SUCTION CUP HGV Ø254mm CAPACITY 140kg

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.