

**ATTENTION**

Sélectionner le vérin approprié à l'opération à accomplir en fonction de la longueur et/ou du tonnage.

VERINS POUSSEURS

- Brancher l'arrivée d'air au raccord prévu à cet effet
- Positionner le vérin entre la partie à pousser et une butée fixe du véhicule
- Envoyer l'air dans le vérin pour déclencher l'effet de poussé en le maintenant manuellement jusqu'au contact avec la pièce de carrosserie à travailler
- Evacuer l'air pour relâcher la pression du vérin tout en le tenant manuellement pour éviter toutes chutes de celui-ci

VERINS TIREURS

- Brancher l'arrivée d'air au raccord prévu à cet effet
- Positionner le vérin entre la partie à tirer et une accroche fixe du véhicule à l'aide des crochets situés de part et d'autre du corps de vérin
- Envoyer l'air pour déclencher l'effet de tirage jusqu'à redressement de la pièce de carrosserie
- Evacuer l'air pour relâcher la pression et ainsi pouvoir libérer le vérin



COMPOSITION

- SA0704 : 1 vérin pousseur 2T H. mini 132mm/H. maxi 189mm
- SA0706 : 1 vérin pousseur 4T H. mini 275mm/H. maxi 405mm
- SA0703 : 1 mini vérin pousseur 4T H. mini 42mm/H. maxi 58mm
- SA0705 : 1 mini vérin pousseur 10T H. mini 132mm/H. maxi 189mm
- SA0707 : 1 vérin pousseur 10T H. mini 350mm/H. maxi 500mm
- SA0709 : 1 vérin tireur 2T L. maxi 550mm/L. mini 422mm
- SA0708 : 1 vérin tireur 5T L. maxi 650mm/L. mini 520mm
- Paire de crochets 2T
- Paire de crochets 5T





CLAS Equipements
ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OC 0705

COFFRET VERIN CARROSSIER TIREUR/POUSSEUR 1/4"

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé