

OM 9280

EXTRACTEUR JOINTS INJECTEURS



PRECONISATIONS

Pour éviter tout dommage à la culasse, utiliser un joint neuf pour régler la hauteur de la griffe d'extraction avant utilisation de l'outil.

Pour éviter tout dommage au moteur, contrôler systématiquement la vis de maintien de griffe d'extraction avant utilisation de l'outil, tout en s'assurant qu'elle est correctement vissée.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques:

Prise intérieure minimum : 6.6mm
Prise intérieure maximum : 10.5mm

• Longueur : 260mm

• Ø16mm





CLAS Equipements ZA de la CROUZA 73800 CHIGNIN FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22 Fax. +33 (0)4 79 72 52 86



EXTRACTEUR JOINTS INJECTEURS