









OH 9021

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE PLIABLE 15-30T FOLDABLE AIR HYDRAULIC JACK 15-30T





Usage



ATTENTION

Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu'il soit (problème d'installation, consignes d'utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact :

Vous pouvez nous joindre par mail à sav@clas.com ou bien au 04 79 72 92 80 ou encore vous rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d'avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d'essayer de l'installer.

CARACTERISTIQUES

- poignée de transport
- permet de travailler rapidement et sans effort
- système antisurcharge
- 2 étages : 30T/15T
- équipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue
- manche sectionnable en 2 éléments
- manche pliable devenant une poignée de transport
- groupe de commande déporté pour une utilisation avec ou sans 2eme partie du manche
- découpe angulaire du châssis, facilite la manipulation
- h. mini : sans rallonge 150mm/avec rallonges 270mm
- h. maxi : sans rallonge 289mm/avec rallonges 409mm
- longueur : 500mm
- largeur : 290mm
- rallonges : Ø67mm L.45-75mm, ergot Ø25mm
- pression d'alimentation : 9-12bar
- poids : 24kg

Durée de vie du produit : 7000 utilisations

Normes : EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000/A1:2008

Affectations : Camions, remorques, bus

AVERTISSEMENTS

- Avant d'utiliser le cric, lire, comprendre la notice d'instruction, se familiariser avec les fonctionnalités du produit, ses composants et apprendre à identifier les dangers liés à son utilisation.
 - Travailler conformément à la notice d'instructions.
 - Lors de la manipulation, il est nécessaire de surveiller le cric et la charge pendant tous les mouvements.
 - Toujours s'assurer de disposer d'un espace suffisant et sans obstacles pour réaliser correctement toutes les manœuvres nécessaires.
 - Le cric fonctionne uniquement de -20°C à +50°C.
 - Ne pas utiliser le cric si un dysfonctionnement a été repéré.
 - Ne pas soulever des personnes.
 - Le cric est uniquement destiné à soulever des automobiles (suivants les règles des constructeurs), la manutention d'autres charges, dont la nature pourrait conduire à des situations dangereuses (métaux en fusion, des acides, des matériaux rayonnants, en particulier les charges fragiles), est interdite.
 - Lors de la mise hors service (arrêt d'utilisation), ne pas stocker en hauteur.
 - Ne pas utiliser lors de vent violent. La force du vent risque de déstabiliser la charge ou d'engendrer une pression trop importante.
 - Le cric ne doit jamais être en contact direct avec des aliments.
 - Si l'effort de levage est trop important vous pouvez avoir recours à des personnes supplémentaires.
 - Vérifier que vous n'êtes pas chargé en électricité statique avant d'utiliser le cric.
 - RESPECTER LA CHARGE LIMITE
 - Vérifier que la force de levage du cric soit compatible avec le poids du véhicule.
- Ne jamais dépasser la charge maximale indiquée.
- Afin d'éviter tout risque d'écrasement et autres blessures : ne jamais intervenir sur, sous ou près d'une charge soutenue uniquement par un cric. Utiliser systématiquement des chandelles adaptées au type de charge.
 - Gants et chaussures de sécurité peuvent être nécessaires.
 - Toujours utiliser le cric sur une surface solide et plane. Ne jamais s'en servir sur un terrain en pente, incliné, en angle ou sur une surface molle.
 - Toujours inspecter le cric avant de l'utiliser.
 - Pour soulever le véhicule, ne placer le cric qu'aux endroits précisés par le constructeur du véhicule.
 - Ne modifier le cric ou ses accessoires en aucune façon.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les blessures corporelles et les dommages matériels survenus par non-respect de ces règles.



WARNING

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact :

You can reach us by mail sav@clas.com or by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our website clas.com

If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you attempt to install it.

SPECIFICATIONS

- carrying handle
- provides quick and effortless lifts
- safety overload system
- 2 stages: 30T/15T
- equipped with a speed control descent system for enhanced security
- handle: 2 sectionable parts
- foldable handle which becomes a transportation grip- separate controls for utilization with or without the 2nd part of the handle
- angular cutting of the chassis facilitates handling
- min. height: without extension 150mm/with extensions 270mm
- max. height: without extension 289mm/with extensions 409mm
- length: 500mm
- width: 290mm
- extensions: Ø67mm L.45-75mm, ergot Ø25mm
- air pressure: 9-12bar
- weight: 24kg

Product lifetime: 7000 times

Standards: EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000/A1:2008

Applications: Trucks, trailers, buses



WARNING

- Before using the jack, read and understand the instruction manual, familiarise yourself with the product's functionality, its components and learn to identify the hazards associated with its use.
 - Work in accordance with the instruction manual.
 - During handling, it is necessary to monitor the jack and the load during all movements.
 - Always make sure that there is sufficient space without obstacles to carry out all the necessary manoeuvres correctly.
 - The jack only works from -20°C to +50°C.
 - Do not use the jack if a malfunction has been detected.
 - Do not lift people.
 - The jack is only intended for lifting cars (according to the manufacturers' rules), the handling of other loads, the nature of which could lead to dangerous situations (molten metals, acids, radiating materials, especially fragile loads), is forbidden.
 - When taking out of service (stopping use), do not store high up.
 - Do not use in strong winds. The wind force can destabilise the load or cause excessive pressure.
 - The jack must never be in direct contact with food.
 - If the lifting effort is too great, you can use extra people.
 - Check that you are not charged with static electricity before using the jack.
 - RESPECT THE LOAD LIMIT
 - Check that the lifting force of the jack is compatible with the weight of the vehicle.
- Never exceed the maximum load indicated.
- To avoid crushing and other injuries: never work on, under or near a load supported only by a jack.
- Always use candles adapted to the type of load.
- Safety gloves and shoes may be necessary.
 - Always use the jack on a solid and flat surface. Never use it on sloping, sloping, angled or soft surfaces.
 - Always inspect the jack before use.
 - When lifting the vehicle, place the jack only in the areas specified by the vehicle manufacturer.
 - Do not modify the jack or its accessories in any way.



DECLARATION DE CONFORMITE CE

Nous,
CLAS EQUIPEMENTS
Z. A. de la Crouza

73800 Chignin – France

DECLARONS

Sous notre responsabilité que le produit :

Modèle : CRIC DEPANNEUR HYDRO-PNEUMATIQUE 15-30T
Type : OH 9021

Est fabriqué en conformité à la directive machine :

- **2006/42/EC**

Ainsi qu'aux normes suivantes :

- **EN 12100/2010**
- **EN 1494/2000 + A1 :2008**

Philippe Barrault, 08/08/2017



CLAS EQUIPEMENTS SAS au capital de 130 000€, R.C.S Chambéry : 409 786 944, N° TVA Intracommunautaire FR 13 409 786 944
Siège social, Z.A de la Crouza – 73800 CHIGNIN ☎ 04 79 72 62 22 - 📠 04 79 72 52 86
✉ contact@clas-equipements.com - www.clas-equipements.com





CLAS Equipements

ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OH 9021

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE PLIABLE 15-30T
FOLDABLE AIR HYDRAULIC JACK 15-30T

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.